ETWOTOUCH 表面声波触摸屏产品说明

目录

<u>一 技术及原理说明-------2</u>

<u>二 触摸屏连接说明·······3</u>

一、 技术及原理说明

表面声波触摸屏采用了表面声波技术。

其工作原理如下:

玻璃屏的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的超声波发射换能器,右 上角则固定了两个相应的超声波接收换能器。玻璃屏的四个周边则刻有 45 度角 由疏到密间隔非常精密的反射条纹。

在没有触摸的时候,接收信号的波型与参照波形完全一样。当手指触摸屏幕时,手指吸收了一部份声波能量,而控制器则侦测到接收信号在某一时刻上的衰减,由此可计算出触摸点在Y轴上的位置,同样的原理可以得到触摸点在X轴位置。除了一般触摸屏都能响应的X,Y坐标外,表面声波触摸屏还响应其独有的第三轴Z轴坐标,也就是能感知用户触摸压力大小值。其原理是由接收信号衰减量计算得到。三轴一旦确定,控制器就把它们传给主机。

因为表面声波技术非常稳定,而表面声波触摸屏的控制器靠测量衰减时刻在 时间上的位置来计算触摸位置,所以表面声波触摸屏非常稳定,精度也非常高, 目前表面声波技术触摸屏的精度通常是 4096x4096.

以下为工作原理图:



2

二、 触摸屏连接说明





三、 驱动程序安装说明

一) 串口驱动

1、安装驱动程序:

A: 开启电脑后进入操作系统(WIN98/WIN95/WINNT/WIN2000),首先,确认所有应用程序已经关闭。

B: 在电脑中打开驱动盘,打开相应的操作系统的文件夹,双击 SETUP. EXE,出现以下窗体:

ETwoTouch安装程序
ETWDTDUCH
欢迎使用ETwo Touch声表面波触摸屏
按"下一步"开始安装
按"取消"放弃安装
上一步 下一步 取消

C: 点击"下一步"按钮,出现以下画面:

ETwoTouch安装程序
ETWOTOUCH
请选择控制卡所安装的端口
COM1 COM2
注意: 用控制面板应用程序可以修改端口设置
上一步

D: 选择与实际连接相对应的串口号, 再点击"下一步"按钮, 系统装载文件。

ETwoTouch安装程序
ETWDTDUCH
驱动程序需要重新启动
☞ 请立即重新启动
上一步 完成 取消

- E: 文件装载完毕后,点击"完成"按钮电脑自动重新启动。
- F: 系统启动后,出现校位画面,请用手点击画面的圆圈以进行校准。图面如下:





压ESC键放弃屏幕校准
输込 × 鼠标是否正确随指尖移动? y/n 是(Y) 否(W)

G: 按"是"保存校准的坐标退出,如果不准可按"否"进行重新校准。

2、驱动程序控制面板参数设置:

点击 开始 → 控制面板,双击打开 "ETWOTouch 设置程序"图标 **屏幕校准**

点击"校准"按钮,重新校准触摸屏。

ETwoTouch控制面板设置程序	
屏幕校准 声音设置 鼠标模式 端口选择 版本说明	9
在下列情况下,应当进行屏幕校准	
1、第一次安装触摸屏时	
2、改变显示器的显示模式后	
3、改变显示器光栅尺寸或位置后	
4、鼠标偏离指尖时	
校准	

声音设置

触摸屏有三种发声模式:"从不"是指关闭触摸声音;"刚触摸时"为触摸时发出声音,"离开时"为手指从触摸屏移开时发出声音。

ETwoTouch控制面板设置程序	
屏幕校准 声音设置 ┃ 鼠标模式 端口选择 版本说明	
声音频率 (Hz) 2000 声音时长 (ms) 32	──→ 声音设置
声音测试区	

鼠标模式

"触摸时点击"为刚触摸屏体时响应;

"离开时点击"为手指从屏体移开时响应;

"拖动"功能同"触摸时点击",但可以在屏体上拖动;

"拖动、双击"功能同"拖动",但加大了双击的有效范围使双击变为更容易。

ETwoTouch控制面板设置程序	
屏幕校准 声音设置 鼠标模式 端口选择 版本说明	
鼠标模式为	
双击区域 30	→ 设置双击的 有效范围
双击速度 800	→ 设置双击的 间隔时间
	、

端口选择

ETwoTouch控制面板设置程序	X
屏幕校准 声音设置 鼠标模式 端口选择 ;	反本说明丨
设备安装在 [COM1]▼	
	取消

根据实际连接选择串口号。

2、卸载驱动程序:

A: 点击 开始 → 程序 → ETTouch → Uninst 出现以下窗口:

ETwoTouch卸载程序
ETWOTOUCH
ETwoTouch声表面波触摸屏驱动卸载程序
按"下一步"开始卸载 按"取消"放弃卸载
1文 4741日 从7开西中载 下一步 取消

B: 点击"下一步" 开始卸载驱动程序。

ETwoTouch卸载程序
ETWOTOUCH
卸载驱动程序后需要重新启动Windows!
☑ 请立即重新启动
完成 取消

C: 点击"完成",系统重新启动,触摸屏驱动程序卸载完成。

二) USB 口驱动

1、安装驱动程序:

A: 首先, 打开电脑, 把连接线的 USB 口和取电口插入电脑, 另一端接控制盒, 接好后系统认到新设备并自动安装 USB 设备的驱动, 如下所示:

发現新硬件	发現新硬件	
发現新硬件	发現新硬件	

B: USB 设备的驱动装好后就可以安装触摸屏的驱动程序,双击触摸屏驱动盘中的 Setup.exe,开始安装



C: 点击"下一步"按钮,出现以下画面:

ETWOTOUCH 驱动程序安装向导(USB)	×
F	
ETWDTDUCH	
Li	
成功安装完后将自动运行控制面板程序,您可以通过控	
制面板进行屏幕校正、设置工作参数。虽然程序提供了	
默认设置,但为了达到更好的使用效果,建议您初次使	
用时先进行屏幕校正和设置工作参数。	
谢谢选用 ETWOTOUCH 声表面波触摸屏	
按"完成"结束安装	
< 上一步 (B) [完成	

D: 点击"完成",会弹出"没有找到数字签名"窗口,点"是"继续安装

没有找到数字签名	×
3	Microsoft 数字签名确认软件已在 Windows 上测试 过,并且测试后未经更改。
	将要安装的软件不包括 Microsoft 数字签名。因此 不保证该软件可在 Windows 上正确运行。
	Etwotouch USB Touchscreen V5001
	如果您想要搜寻 Microsoft 数字签名软件,请从 Windows Update Web 站点 http://windowsupdate.microsoft.com 上获取。
	是否继续安装?
	<u> </u>



E: 通过数字签名后, 驱动完成安装, 并弹出控制面板

ETWOTOUCH 控制面板	×
屏幕校准 声音设置 鼠标模式 版本说明	
下列情况下,应当进行屏幕校准 : 1、第一次安装触摸屏时	
2、改变显示器的显示模式后 3、改变显示器光栅尺寸或位置后	
4、鼠标偏离指尖时	
校准	
确定 取消	

F: 点击面板中的"校准"按钮,出现校位画面,请用手点击画面的圆圈以进行 校准。图面如下:





正ESC键放弃屏幕校准	

G: 按"是"保存校准的坐标退出,如果不准可按"否"进行重新校准。

2、驱动程序控制面板参数设置:

点击 开始 → 控制面板,双击打开 "ETWOTouch 设置程序"图标 **屏幕校准**

点击"校准"按钮,重新校准触摸屏。

ETWOTOUCH 控制面板	×
屏幕校准 │ 声音设置 │ 鼠标模式 │ 版本	≾说明
下列情况下,应当进行屏幕也	效准 :
1、第一次安装触摸屏时	
2、改变显示器的显示模式后	
3、改变显示器光栅尺寸或位;	置后
4、鼠标偏离指尖时	
校准	
	确定取消

声音设置

触摸屏有三种发声模式:"从不"是指关闭触摸声音;"刚触摸时"为触摸 时发出声音,"离开时"为手指从触摸屏移开时发出声音。



鼠标模式

"触摸时点击"为刚触摸屏体时响应;

"离开时点击"为手指从屏体移开时响应;

"拖动"功能同"触摸时点击",但可以在屏体上拖动;

"拖动、双击"功能同"拖动",但加大了双击的有效范围使双击变为更容易。

ETWOTOUCH 控制面板 🔀	
屏幕校准 声音设置 鼠标模式 版本说明	
鼠标模式为 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	
双击区域 — 50	设置双击的
双击速度 — _ 600	→有效范围
	→ 设置双击的 间隔时间
确定取消	

2、卸载驱动程序:

A: 点击 开始 → 程序 → ETWOTOUCH → Uninst 出现以下窗口:

ETWOTOUCH 驱动程序安装向导(USB)	×
ETWDTDUCH	
ETWOTOUCH	
要御载程序,请按"完成",	
按"取消",退出。	
	_
<u>〈上一步(B)</u> <u> </u>	

B: 点击"完成", 触摸屏驱动程序卸载完成。

四、 使用注意事项

一、正常现象:

- a、连接方式:
 - 1、线全部连接完成后,开机:控制盒灯亮2至3秒后熄灭
- 2、开机的状态下,连接线:触摸屏线未接时,控制盒灯一闪一闪,插上屏 线瞬间灯亮2至3秒后熄灭
- b、开机状态下,所有线正确连接后,点击触摸屏,每点击一次控制盒灯亮, 手指放开时控制盒灯灭,不点击时灯不亮

二、常见故障

- 1、现象:点击触摸屏无反映,控制盒指示灯不亮;把触摸屏线从控制盒上拔 下时,控制盒指示灯还是不亮。
 - 分析: a. 触摸屏的连接线与电源挡板连接或电源挡板与计算机电源之间的接触不良。
 - b. 控制盒损坏。
 - 解决: a. 检查连线。把电源挡板装入主机机箱并连接主机电源,把触摸
 屏连接线的电源接口插入电源挡板接口。
 b. 更换控制盒。
- 2、现象:点击触摸屏无反映,手指触摸时控制盒指示灯常亮,手指离开后指示灯熄灭。
 - 分析: 触摸屏系统硬件工作正常,问题在于驱动程序安装不正确或操作 系统出错,触摸屏连接线的串口线没有正确连接到主机的串口。
 - 解决:首先,检查串口连接线,安装驱动程序时选择的串口号与实际连接主机的串口号要相对应;其次,卸载旧的驱动程序,重新安装触摸屏驱动程序;如出现驱动程序无法安装,请重新安装操作系统。
- 3、现象:点击触摸屏无反映,不触摸时,控制盒指示灯常亮。分析:触摸屏与控制盒接触不良,控制盒或触摸屏上的换能器损坏。解决:检查触摸屏与控制盒的连接线,更换触摸屏或控制盒。
- 4、现象:触摸时反应不灵敏,局部触摸无反应。分析:触摸屏四周的反射条纹上面覆盖大量的灰尘。解决:清洁触摸屏表面的灰尘,重点是反射条纹上的灰尘。